

# KitchenAid

Secure Fit Pouring Shield

5KSMTHPS

5KSMBLPS



**5KSMTHPS:** це приладдя схвалене для використання з усіма планетарними міксерами з відкидною головкою та металевою чашею KitchenAid ємністю 4,3 л (4,5 кварта) і 4,7 л (5 кварт).

**5KSMBLPS:** це приладдя схвалене для використання з усіма планетарними міксерами з підйомною чашею з нержавіючої сталі KitchenAid ємністю 4,7 л (5 кварт) / 5,2 л (5,5 кварта) / 5,6 л (6 кварт) / 6,6 л (7 кварт), окрім моделей 5KPM5, 5K5, 4KSM5, 5K5SS, 5KSM5, 5KSM50, 5KSM500, 5KSM6573, KG25, 3KSM5, 9KSM5 і 5KSM450.

## ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Під час використання електричних приладів необхідно завжди вживати базових заходів безпеки. Ознайомтеся з важливими заходами безпеки, які наведено в посібнику з використання, що постачається разом із планетарним міксером.

## ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

### ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

1. Вимкніть планетарний міксер (положення OFF/0) і від'єднайте його від електромережі.
2. Під'єднайте до міксера чашу та плоский збовтувач, насадку-крючок для тіста або дротяний вінчик.

**Для користувачів міксерів із відкидними головками:** під'єднайте до міксера чашу та плоский збовтувач, насадку-крючок для тіста або дротяний вінчик і опустіть та заблокуйте головку двигуна.

**Для користувачів міксерів із підйомом чаші:** під'єднайте до міксера плоский збовтувач, насадку-крючок для тіста або дротяний вінчик. Під'єднайте чашу й підніміть її в положення блокування.

3. **Встановіть захисний щиток:** встановіть щиток на чашу так, щоб головка двигуна закривала U-подібний отвір у щитку. Так заливний носик буде розташований праворуч від втулки кріплення обладнання, якщо ви знаходитесь обличчям до міксера. Злегка натисніть, щоб виступи для легкого закріплення зафіксували щиток на чаші.
4. Залийте інгредієнти в чашу через заливний носик.

### РОЗБИРАННЯ ВИРОБУ

1. Вимкніть планетарний міксер (положення OFF/0) і від'єднайте його від електромережі.
2. Підніміть передню частину захисного щитка та зніміть його із чаші.

### ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ

1. Промийте захисний щиток теплою мильною водою або встановіть його у верхній відсік посудомийної машини.

# УМОВИ ГАРАНТІЇ KITCHENAID («ГАРАНТІЯ»)

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium (Бельгія) («Гарант») надає кінцевому клієнту, який є споживачем, Гарантію з наведеними далі умовами.

Ця Гарантія є додатковою й не обмежує та не впливає на дію передбаченої законодавством гарантії кінцевого клієнта, яку має забезпечити продавець виробу.

## 1) ОБЛАСТЬ ДІЇ Й УМОВИ ГАРАНТІЇ

- a) Гарант надає Гарантію на вироби, указані в Розділі 1.b), які споживач купує в продавця чи компанії, які належать до групи компаній KitchenAid, на території країн Європейської економічної зони, Молдови, Чорногорії, Росії, Швейцарії, Туреччини або України.
- b) Терміни дії Гарантії залежать від придбаного виробу й наведені нижче.
  - **5KSMTHPS, 5KSMBLPS два роки повної гарантії від дати придбання.**
  - Додаткові аксесуари для планетарних міксерів, блендерів, тостерів, кухонних комбайнів, кухонних машин і занурювальних блендерів: 2-річна Гарантія.
- c) Термін дії Гарантії починається з дати придбання, тобто з дати, коли споживач придбав виріб у дилера чи компанії, які належать до групи компаній KitchenAid.
- d) Гарантія поширюється на вироби без дефектів,
- e) Гарант надає споживачеві наведені далі послуги за цією Гарантією на власний вибір, якщо дефект виник під час терміну дії Гарантії:
  - ремонт дефектного виробу чи його деталей;
  - заміна дефектного виробу чи його деталей; якщо виробництво виробу припинилося, Гарант має право замінити його на виріб еквівалентної або вищої вартості.
- f) Якщо споживач бажає подати скаргу за цією Гарантією, він повинен звернутися до сервісного центру KitchenAid у своїй країні або безпосередньо до Гаранта. Контактна інформація Гаранта: KitchenAid Europa, Inc. Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgium (Бельгія); Товариство з обмеженою відповідальністю "Ренклюд ЛТД" Україна, м. Київ, 01030, вул. Оранжевейна, 3, тел.: 0 (800) 330 780, +38 (096) 202-79-88, e-mail: info@renklod.com.ua, сайт: <https://kitchenaid-shop.com.ua/>
- g) Гарант оплачує ремонт, зокрема запасні частини й поштові витрати на доставку бездефектного виробу. Гарант також оплачує поштові витрати на повернення дефектного виробу чи його частин, якщо Гарант чи центр обслуговування клієнтів KitchenAid у певній країні подали запит на повернення дефектного виробу чи його частин. Зверніть увагу, що в разі повернення дефектного виробу чи його частин належне пакування оплачується споживачем.
- h) Для подання скарги за цією Гарантією споживач зобов'язаний надати чек або рахунок, що підтверджують придбання відповідного виробу.

# УМОВИ ГАРАНТІЇ KITCHENAID («ГАРАНТІЯ»)

## 2) ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЇ

- a) Гарантія поширюється на вироби, які використовувалися в особистих цілях, і не поширюється на вироби, які використовувалися в професійній чи комерційній діяльності.
- b) Гарантія не поширюється на випадки нормального зносу, неналежну чи неправомірну експлуатацію, несправності, що виникли внаслідок недотримання інструкцій з експлуатації, підключення виробу до джерела живлення з невідповідною напругою, недотримання застосованих електротехнічних норм під час установавання чи експлуатації або застосування надмірної сили (наприклад, ударів).
- c) Гарантія не поширюється на вироби, конструкцію яких було змінено. Наприклад, якщо робочу напругу виробу було змінено зі 120 В до 220–240 В.
- d) У разі надання послуг за цією Гарантією термін дії Гарантії не продовжується. Новий термін дії Гарантії також не починається. Термін дії Гарантії на встановлені запасні частини завершується одночасно з терміном дії Гарантії на весь виріб.
- e) Подальші чи інші скарги, зокрема вимоги про компенсацію, не розглядатимуться, якщо це не вимагається законодавством.

Кінцевий клієнт може звернутися в центри обслуговування клієнтів KitchenAid для отримання інформації про вироби, термін дії Гарантії на які завершився, а також про вироби, на які Гарантія не надається. З додатковою інформацією можна ознайомитися на нашому веб-сайті: [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)

## РЕЄСТРАЦІЯ ВИРОБУ

Зареєструйте свій новий прилад KitchenAid уже зараз:  
<http://www.kitchenaid.eu/register>

# **KitchenAid**

©2021 All rights reserved.

KITCHENAID and the design of the Stand Mixer are trademarks in the U.S. and elsewhere.